



Миниатюрная аналоговая паяльная станция ZD-927

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение паяльной станции ZD-927.

Комплект поставки:

- блок управления;
- паяльник с держателем.

1. Подготовка станции к работе.

Установите держатель паяльника на правую сторону корпуса станции и вставьте в него паяльник. Подключите его электрический разъем к соответствующему гнезду блока управления. Подсоедините шнур питания к электрической сети.

2. Работа со станцией.

2.1. Установите регулятор температуры в минимальное положение и включите питание станции переключателем О/И. Для установки требуемой температуры используйте потенциометр со шкалой.

2.2. Дождитесь прогрева жала паяльника до требуемой температуры и произведите пайку.

3. Меры безопасности.

3.1. В процессе работы температура жала паяльника может достигать значений выше 400С, поэтому необходимо соблюдать следующие правила:

- не касайтесь металлических предметов, находящихся в непосредственной близости от паяльника;
- не используйте станцию в непосредственной близости от легковоспламеняющихся предметов и веществ;
- выключайте питание станции на время продолжительных перерывов в работе;
- не оставляйте работающую станцию без присмотра;
- при замене запасных частей выключайте питание и дайте станции остыть до комнатной температуры;
- не допускайте детей до работающей станции.

3.2. Не используйте станцию в помещении с высокой влажностью.

4. Технические данные.

Параметр	Значение
Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность	8 Вт
Напряжение питания паяльника	12 В
Потребляемая мощность паяльником	8 Вт
Температурный диапазон	100-450С
Нагревательный элемент	Керамический

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на миниатюрную аналоговую паяльную станцию ZD-927 составляет 6 месяцев с даты продажи при условии соблюдения правил эксплуатации.

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись представителя продавца _____

Штамп торгующей организации